

COLGADOR INDIVIDUAL



DESCRIPCIÓN

El transportador de enfriamiento instalado entre la zona de evisceración y la zona de encajado, se utiliza para poder bajar la temperatura de los pollos de alrededor de +38°C hasta +2 +4°C por medio de aire frío forzado. Los pollos van suspendidos de los colgadores individuales.